

Кормушка автоматическая для кошек и собак, с таймером

Арт. 24371 - на одно кормление

Арт. 24372 - на два кормления

Установка времени кормления.

Установите таймер на тот интервал времени, который необходим до следующего кормления. Пример: если Вы устанавливаете таймер в 8.00 утра, а следующее кормление должно состояться в 19.00, поставьте таймер (для арт. 24371) или один из таймеров (для арт. 24372) на 11, т.к. 11 часов – это тот интервал времени, который остается до следующего кормления. Максимально-возможный интервал – 48 часов.

Как правильно установить автоматическую кормушку.

Идеальным местом для установки автоматической кормушки является прохладное тенистое место в помещении. Если вы предпочитаете использовать кормушку на улице, пожалуйста, убедитесь в том, что она не подвержена воздействию влаги или прямых солнечных лучей. Не ставьте кормушку непосредственно к стене, т.к. это мешает полному открыванию дверцы.

Приучение питомца к кормушке и инструкция по использованию.

Оптимальным вариантом было бы приучать Вашего питомца к кормушке сначала без использования таймера (используя ее вместо обычных мисок) и в вашем присутствии. Как только животное привыкнет есть из автоматической кормушки, можно начинать использовать ее по прямому назначению (т.е. с использованием таймера), сначала в вашем присутствии, а потом и самостоятельно.

Обычно, кошкам требуется больше времени, чтобы привыкнуть к автоматической кормушке.

Первые несколько кормлений собаки лучше проводить под контролем хозяина, т.к. собака может повредить кормушку.

Корм.

Обычно автоматическая кормушка используется для сухого или консервированного корма. Всегда используйте пакетики для замораживания (прилагаются), чтобы обеспечить свежесть корма (кладите замороженные пакетики под миски кормушки). В жаркую погоду не используйте консервированный корм, только сухой.

Уход за автоматической кормушкой.

Мойте съемные миски кормушки так же, как и обычную посуду. Все остальные части кормушки очищайте при помощи мягкой ткани (не мойте их в воде).

Батарейки:

Используйте 2 пальчиковые батарейки типа AA на 1,5 V (батарейки в комплект не входят).